

《セフティーノッチレンチ(機械式)取り扱い説明書》

- 1、通常のシャーレンチと同じ様に、ボルトにレンチを差し込んでピンテールを破断します。
- 2、締め付け完了後レンチ後方のノブに付いているレバーを止まる所まで親指で、右に押します。
(写真C~D:参照)
- 3、其のままエジェクトレバーを引き、ピンテールを飛ばします。
- 4、エジェクトレバー、ノブレバーから手を離すと自動的に元に戻ります。
- 5、操作は以上の繰り返しです。

注意:レバーを離すときは、エジェクトレバー、ノブレバーの順に離して下さい。

落下禁止の場所ではピンテールを飛ばさないで下さい。

