

ナットはずし君

取扱い説明書

1. ケースの上蓋を開け、中の電源コードを取り出します。
2. ケースのU形カット部にコードを合わせ、蓋を閉めます。
3. 押しボタンスイッチがOFFに成っている事を確認し、単相100V電源にコードを差込みます。
4. 押しボタンスイッチをONにしてモーターを作動させます。
5. 内面円錐形のソケット中心にボルトの先端を持って行き、ナットが軽く触れる様にします。
6. ナットが外れたら、ボルトをソケットから抜きます。

*注: 高温多湿な所や直射日光の当たる場所では長時間使用しないで下さい。
又、回転部に手等を巻き込まれない様十分に注意して下さい。

<押しボタンスイッチの状態>



(OFF)

(ON)



〒550-0013 大阪市西区新町4丁目1番1号

ジロー株式会社

TEL (06)6541-5496

FAX (06)6541-3500